

# **xiaomi** Electric Scooter 4 Lite Uživatelská příručka




Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

## Bezpečnostní připomenutí




Vždy se vyhýbejte překážkám.


## Pozor na bezpečnostní rizika.




Vyhýbejte se nárazům hlavy do rámu dveří, výtahů a jiných překážek nad hlavou.



Když jdete vedle koloběžky, nemačkejte páčku plynu.




Pokud místní zákony nestanoví jinak, je nezákonné a tedy zakázáno jezdit na veřejných komunikacích, dálnicích a rychlostních komunikacích.



Při vysoké rychlosti neměňte prudce směr jízdy.

Nepokoušejte se o nebezpečné aktivity.



⊗ Nezavěšujte tašky nebo jiné těžké věci na řídítka.




⊗ Nejezděte na jedné noze.



⊗ Nejezděte v dešti. Nejezděte přes kaluže ani jiné (vodní) překážky.




⊗ Nejezděte s nikým jiným, včetně dětí.



⊗ Při jízdě z kopce nezrychlujte a včas brzděte. Při jízdě do prudkého svahu musíte sestoupit z koloběžky a tlačít ji.



⊗ Při ovládní koloběžky nepoužívejte mobilní telefon a nenoste sluchátka.




⊗ Nenechávejte nohy na zadním blatniku.




⊗ Během jízdy nepouštějte řídítka.


## Přehled o produktu



Nezkoušejte jezdit do schodů či ze schodů, ani se nepokoušejte skákat přes překážky.




Nesahejte na mechanickou brzdou.



- |                                      |                         |                          |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ① Řídítka                            | ② Páčka přezky a zvonku | ③ Přední světlo          |
| ④ Páčka brzdy                        | ⑤ Tyč                   | ⑥ Rychloupínací páčka    |
| ⑦ Rychloupínací páková pojistka      | ⑧ Přední odrazka        | ⑨ Přední vidlice         |
| ⑩ Motor kola                         | ⑪ Nabíjecí port         | ⑫ Plyn                   |
| ⑬ Ovládací panel a tlačítko napájení | ⑭ Zvonek                | ⑮ Deska                  |
| ⑯ Háč                                | ⑰ Zadní blatník         | ⑱ Zadní světlo a odrazka |
| ⑲ Mechanická brzda                   | ⑳ Boční odrazka         | ㉑ Příhrádka na baterie   |
| ㉒ Stojánek                           |                         |                          |

## Ovládací panel a tlačítko napájení



- ㉓ Tachometr: Zobrazuje aktuální rychlost, když je koloběžka v provozu. Když má koloběžka problém, zobrazí chybový kód. Když se koloběžka nabíjí, zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie.
- ㉔ Bluetooth: Když se ikona rozsvítí, znamená to, že koloběžka byla úspěšně připojena k mobilnímu zařízení.
- ㉕ Teplotní varování: Pokud je teplota baterie příliš vysoká nebo příliš nízká, rozsvítí se ikona teploměru. To bude mít za následek sníženou akceleraci a případně problémy s nabíjením. Koloběžku použijte nebo nabíjejte až poté, co se její teplota baterie vrátí do normálního provozního rozsahu.
- ㉖ Oznámení o chybě: Pokud se ikona klíče zobrazí červeně, znamená to, že došlo k chybě koloběžky.
- ㉗ Tlačítko napájení: Stisknutím tlačítka koloběžku zapnete a podržením tlačítka po dobu 2 až 3 sekund koloběžku vypnete. Když je koloběžka zapnutá, stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí předního a zadního světla a dvojným stisknutím procházíte režimy.
- Poznámka: Koloběžka se automaticky vypne, když přejde do pohotovostního režimu na více než 10 minut. Pohotovostní režim znamená, že se koloběžka nabíjí nebo není zamčená, když je zapnutá a není v provozu.
- ㉘ Stav nabití baterie: Stav nabití baterie je znázorněn 5 čárkami, z nichž každá představuje přibližně 20 % nabití baterie.
- ㉙ Nahuštění: Pokud svítí ikona huštění, znamená to, že je třeba provést údržbu pneumatik. Zkontrolujte tlak v pneumatikách a okamžitě je dofoukněte, abyste zabránili poškození pneumatik způsobenému nedostatečným tlakem. Doporučený tlak v pneumatikách je 50 psi. Poznámka: Po provedení údržby vypněte připomínku huštění podle pokynů v aplikaci.
- ㉚ Zámek: Když se tato ikona rozsvítí, znamená to, že je koloběžka uzamčena. Koloběžku můžete zamknout/odemknout prostřednictvím aplikace Mi Home/Xiaomi Home.
- ㉛ Režimy: ⬆ je určen pro režim chůze a jeho maximální rychlost je 6 km/h; když je tento režim zapnutý, zadní světlo bliká červeně. D je pro standardní režim. S je pro sportovní režim a disponuje vysokou rychlostí; je doporučeno používat tento režim po zdokonalení jízdních dovedností.

## Obsah balení

---



Elektrická koloběžka




Uživatelská příručka



Důležité informace




Specifikace




Imbusový klíč




Šroub × 5 (1 náhradní)




Nabíječka baterie




Prodlužovací tryska



- 1 Sklopte stojánek a podržte tyč tak, aby byla zcela ve vzpřímené poloze. Poté zatlačte rychloupínací páčku dovnitř až na doraz.




- 2 Nainstalujte řídítka na tyč a dbejte na to, aby byla nainstalována správně.




- 3 Při předběžném utahování čtyř šroubů pomocí přiloženého imbusového klíče postupujte podle obrázku. Ujistěte se, že jsou řídítka správně nainstalována, a poté šrouby důkladně utáhněte.

## Nabíjení




- 1 Zvedněte gumovou krytku.
- 2 Připojte nabíječku k nabíjecímu portu.
- 3 Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od nabíjecího portu.
- 4 Gumovou krytku vraťte zpět.

Koloběžka je plně nabitá, když se LED indikátor na nabíječe změní z červené na zelenou.




Pokud je koloběžka vypnutá po dobu přibližně jednoho měsíce a úroveň nabití baterie koloběžky je nižší než 30 %, přejde koloběžka do režimu spánku. V tomto případě nelze koloběžku zapnout. Chcete-li režim spánku ukončit, koloběžku asi tři sekundy nabijete, aby se baterie aktivovala.

## Připojení k aplikaci Mi Home




- 1 Před aktivací koloběžka při zapnutí pípá a je omezena na 10 km/h. Při prvním použití koloběžky je nutné ji aktivovat prostřednictvím aplikace Mi Home.




- 2 Chcete-li stáhnout aplikaci Mi Home/Xiaomi Home, naskenujte QR kód na štítku umístěném na ovládacím panelu, na pravé straně desky nebo na zadní straně uživatelské příručky.

Poznámka: QR kód je jedinečný pro vaši koloběžku, pečlivě jej uschovejte.







- 3 Otevřete aplikaci Mi Home/Xiaomi Home.



- 4 Klepněte na "+" v pravém horním rohu a otevřete "Scan", abyste znovu naskenovali QR kód na štítku umístěném na ovládacím panelu, na pravé straně desky nebo na zadní straně obalu uživatelské příručky. Poté podle pokynů v aplikaci přidejte koloběžku.



- 5 Podívejte se na instruktážní video. Neukončujte video před jeho koncem. V opačném případě se aktivace nezdaří.



- 6 Klepnutím na "Activate" koloběžku aktivujete. Po aktivaci koloběžky přestane pípat a omezení rychlosti bude zrušeno.

**Poznámky:**

- Aplikace je v Evropě (kromě Ruska) označována jako aplikace Xiaomi Home. Název aplikace zobrazený na vašem zařízení by měl být brán jako výchozí.
- Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace.

## Obnovení Bluetooth

---

Zkontrolujte, že je koloběžka zapnutá. Stiskněte páčku plynu a současně 5krát stiskněte tlačítko napájení, abyste provedli reset. Když koloběžka zapípá, byl reset úspěšně proveden.

## Obnovení továrního nastavení

---

Zkontrolujte, že je koloběžka zapnutá. Stiskněte páčku brzdy a současně stiskněte a podržte páčku plynu a tlačítko napájení po dobu 7 sekund. Jakmile uslyšíte pípnutí, koloběžka byla obnovena do továrního nastavení. Tento úkon zcela vymaže data uložená v koloběžce, jednejte proto opatrně.

Poznámka: Během jízdy nebo při uzamčení koloběžky nelze provést obnovení továrního nastavení.

## Jak jezdit

---

### 1 Před jízdou




Před jízdou si nasadte helmu, chrániče loktů a kolen.

Poznámka: Před jízdou zkontrolujte tlak v pneumatikách. Doporučený tlak v pneumatikách je 50 psi.

### 2 Startování a zrychlování




Jednou nohou došlápněte na desku a druhou se pomalu odrazte od země.




Když se koloběžka rozjede, položte obě nohy na desku a jemně stiskněte plynovou páčku. Plyn lze použít, jakmile koloběžka jede rychlostí vyšší než 5 km/h.

### 3 Ovládání




Při zatáčení nakloňte tělo ve směru jízdy a pomalu otáčejte řídítky.



Když koloběžka zpomalí nebo se zastaví, položte jednu nohu na zem, abyste mohli z koloběžky sestoupit. Při parkování koloběžky položte stojánek.

### 4 Zpomalování, brzdění a parkování




Pokud chcete zpomalit, uvolněte páčku plynu a můžete aktivovat funkci rekuperace energie, která pomůže snížit rychlost. Pro nouzové zastavení pevně stiskněte brzdu.




Abyste zabránili tomu, že koloběžku budou používat jiné osoby bez vašeho svolení, můžete ji při parkování zamknout.

## Zamknutí a odemknutí koloběžky




Posunutím zamknete



Klepnutím odemknete


- Když je koloběžka uzamčena, motor je zablokován a všechny ikony na ovládacím panelu automaticky zhasnou kromě ikony Bluetooth a ikony zámku. Pokud koloběžka překročí dosah připojení Bluetooth, Bluetooth se odpojí a jeho ikona zhasne.
- Po uzamčení koloběžky v aplikaci bude motor uzamčen a tlačítko napájení nebude fungovat. Pokud je koloběžka nuceně rozpožbována, její přední kolo se nemůže normálně pohybovat a bude klást valivý odpor doprovázený zvukovým signálem a vibračním upozorněním na telefonu. Tato funkce nemůže zabránit odcizení koloběžky, dbejte prosím na zabezpečení koloběžky. Koloběžka se po 24 hodinách od uzamčení automaticky vypne a po opětovném zapnutí zůstane uzamčena. Chcete-li koloběžku odemknout, klepněte v aplikaci na možnost "Unlock". Zamknutí koloběžky spotřebovává energii koloběžky, použijte prosím tuto funkci s rozvahou. Poznámka: Telefon bude vibrovat pouze v případě, že je otevřena stránka koloběžky v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home.

## Skládání/rozkládání a přenášení




1


Před složením se ujistěte, že je koloběžka vypnutá a nenabíjí se. Přidržte tyč, zvedněte pojistku rychloupínací páčky a vytáhněte rychloupínací páčku směrem ven.




2 Sklopte tyč.



3 Zarovnejte přezku s hákem a připevněte je k sobě.




4 Při přenášení držte tyč buď jednou, nebo oběma rukama.



5 Při rozkládání koloběžky zatáhněte za přezku směrem nahoru, aby se uvolnila z háku.


## Nastavení mechanické brzdy




Nářadí: nástrčný klíč s T-rukojetí 14 mm (toto nářadí si musí uživatel zajistit sám).

Před nastavením se ujistěte, že je koloběžka vypnutá a nenabíjí se. Pokud je brzda příliš utažená, otočte pomocí nářadí maticí na závitové tyči proti směru hodinových ručiček, abyste mírně zkrátili odkrytou spodní část brzdového lanka. Pokud je brzda příliš volná, otočte nástrojem maticí na závitové tyči ve směru hodinových ručiček, abyste mírně prodloužili odkrytou spodní část brzdového lanka.


## Nahuštění pneumatik




- 1 Připojte pumpu k prodlužovací trysce.



- 2 Odstraňte uzávěr ventilu pneumatiky a pevně připojte pumpu a ventil k sobě.



- 3 Nahustěte pneumatiku.



- 4 Sundejte prodlužovací trysku a nainstalujte uzávěr ventilu.



Každý měsíc zkontrolujte tlak v pneumatikách, a pokud je příliš nízký, nahustěte je. Doporučený tlak v pneumatikách je 50 psi.

Vyobrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.  
Další informace naleznete na adrese [www.mi.com](http://www.mi.com).  
Podrobnou elektronickou příručku naleznete na adrese [www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide).

QR kód je jedinečný pro vaši koloběžku a najdete ho také na štítcích připevněných na ovládacím panelu a na pravé straně desky. Slouží k propojení koloběžky s aplikací Mi Home/Xiaomi Home a obsahuje důležité informace o aktivaci koloběžky. Tento kód si prosím uschovejte.

Dovozce:  
Beryko s.r.o.  
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň  
[www.berkyo.cz](http://www.berkyo.cz)

Neodstraňujte



Vyrobena v Číně  
Originální pokyny